

OverTheBox

QUICK START GUIDE **4 PORTS**

➔ CONTENU DE VOTRE COLIS


- ✓ 1 boîtier
OverTheBox
- ✓ 1 câble RJ45
- ✓ 1 alimentation

Modèle	OTB V2c
Processeur	AMD Embedded série G GX-412TC Jaguar, quad-core, 1 GHz
Port réseau	4 x 1 Gbit/s RJ45 (1 x LAN, 3 x WAN)
Mémoire vive	2 Go
Stockage	4 Go
Dimensions	168 x 157 x 30 mm
I/O	2 USB 3.0 ; port COM
Alimentation	12 V, 2 A

Face avant




Face arrière




➔ INSTALLATION


Prérequis : Le service DHCP doit être activé sur les différents modems qui seront utilisés par OverTheBox (c'est le cas par défaut).



Raccordez votre ordinateur ou votre réseau au port LAN.



Raccordez vos modems aux ports WAN.



Branchez OverTheBox à une prise électrique, via le bloc d'alimentation.

Merci
d'avoir choisi
OverTheBox!

Besoin d'aide ?

Consultez la procédure d'installation détaillée sur :
docs.ovh.com/fr/overthebox

Rendez-vous sur overthebox.ovh (192.168.100.1)
pour accéder à l'interface d'administration.